

## **8 KANAŁOWY SYSTEM DO ODPALANIA FONTANN SCENICZNYCH**

### **KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU**

#### **KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA**

W skład systemu do odpalania wchodzi dwa piloty (nadajniki) i osiem odbiorników. Każdy odbiornik zasilany jest 2 sztukami baterii AA 1.5V, które nie wchodzi w skład zestawu.

Pilot zasilany jest 1 sztuką baterii MN21.

Maksymalna średnica fontann iskiei, pasujących do odbiorników wynosi 4.2cm.

W zestawie znajdują się dwa piloty. Każdy z pilotów ma oddzielną funkcję. Pilot z jednym przyciskiem, służy do odpalenia wszystkich ośmiu odbiorników za jednym razem. Pilot, na którym znajdują się cztery przyciski, służy do odpalania odbiorników w dowolnej kolejności, pojedynczo – parami AA, BB, CC, DD.

Maksymalna odległość pomiędzy osobą odpalającą a odbiornikami nie powinna przekraczać 80 metrów w terenie niezabudowanym. W terenie zabudowanym odległość ta zmniejsza się i każdorazowo należy ją samodzielnie przetestować.

#### **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

1. Do każdego z odbiorników (ABCD) włóż po dwie baterie AA 1.5V. Następnie włącz przełącznik znajdujący się na każdym z odbiorników. Zapali się czerwona lampka. W celu przeprowadzenia testu prawidłowego działania nadajnika z odbiornikiem, przyciśnij kolejno przyciski na pilocie, odpowiadające odbiornikom (ABCD). Jeżeli podczas przyciskania przycisku A, w odbiorniku A zapali się dodatkowo lampka zielona a żółta będzie migać – oznacza to, że połączenie jest prawidłowe. Przeprowadź każdorazowo test na każdym odbiorniku, z którego będziesz korzystać.
2. Włóż do odbiornika fontannę iskiei. Podłącz zapalnik do kieszeni odbiornika. Nie ma znaczenia, którą część zapalnika włożysz do której kieszeni. Jeżeli po podłączeniu zapalnika i włączeniu systemu, zapali się zielona lampka – oznacza to, że połączenie jest prawidłowe.
3. Oddal się na bezpieczną odległość. Zainicjuj odpalenie przyciskając przycisk/przyciski

na odpowiednim pilocie.

Istnieje możliwość przeprogramowania przycisków pilota tak by odpowiadały one innym odbiornikom. Przykładowo tak by przycisk A odpowiadał zarówno odbiornikowi A jak i np. C. Można również po prostu zmienić ich przypisanie tak żeby przycisk A odpowiadał tylko odbiornikowi np. B

Żeby dokonać takiego przeprogramowania, należy wziąć odbiornik, który chcesz przeprogramować, włączyć go i znaleźć od frontu otwór z napisem CODE. Następnie wcisnąć jednorazowo znajdujący się tam przycisk igłą lub wykałaczką. Przyciśnij na pilocie przycisk (ABCD) który chcesz by odpowiadał temu odbiornikowi. Po prawidłowym przypisaniu, żółta lampka powinna przestać migać a zielona się zapalić.

#### UWAGA:

1. Staraj się unikać nadmiernych wstrząsów walizki z nadajnikiem i odbiornikami.
2. Zwróć szczególną uwagę na pilot podczas podłączania fontann do odbiorników. Nie trzymaj go w kieszeni i nie zostawiaj bez nadzoru. Pozwoli to uniknąć niekontrolowanego odpalenia.
3. Częstotliwość pracy odbiorników i nadajnika zaprogramowana jest na 433HZ. Prawdopodobieństwo nałożenia na siebie różnych urządzeń radiowych jest znikome, ale zawsze może wystąpić. Żeby uniknąć przypadkowego odpalenia przez innych użytkowników na tych samych falach, należy zachować bezwzględne zasady bezpieczeństwa. Przede wszystkim nigdy nie nachylaj się nad wylotem fontanny isker, jeśli jest już podłączona do odbiornika i jeśli sprawdzasz podłączenie. Fontanny odstawiaj w bezpiecznej odległości od siebie, innych uczestników imprezy i sprzętów, które mogą zostać uszkodzone.
4. W celu uniknięcia wylania baterii i tym samym zniszczenia odbiorników, po każdym użyciu wyjmij baterie z odbiornika.
5. Zużytego lub zepsutego sprzętu nie wyrzucaj do śmieci zmieszanych. Oddaj go do najbliższego punktu odbioru elektrośmieci w swojej okolicy.

Wyprodukowano w Chinach

Importer: **RG LIDER IMPORT EXPORT** Małgorzata Brzozowska  
ul. Żwirki i Wigury 26, 15-244 Białystok tel.601246205

